

**Kodelås
Type 01 Normal**

Følgende foretages med åben boksdør

Indsæt batteri

1 stk 9 v type 6LR61 eller 6 stk 1,5v type LR6

Aktivering / Brugerkode :

Skriv ny kode her: _____

Hold: ON indtil OK lyser

OK vil lyse i 6 sek.

Imens OK Lyser: Tryk ON indtil OK blinker

Tast: ny kode (3-8 cifre)

Tast: E

Tast: ny kode igen (3-8 cifre)

Tast:E

OK Lyser



Ny kode afprøves:

Tast: ON

Tast: ny kode

Tast: E

Aflåsning af boks:

Tast: E

Generelt

Strømsvigt:

Hvis ERROR blinker 7 gange, udskift da batteri.

Er batteri uden spænding:

Påsat da nyt 9v batteri på "kontakthuller" , venstre for tastatur.

Når OK har lyst / BIP lyd

Tast ON

Tast kode

tast E

Fjern batteri når dør er oplåst (ikke før)

Forkert kode:

Når der er tastet i alt 3 forkerte koder - -spærres tastaturet i 5 min.

Lyder der 2 BIP toner ved aktivering af ON/C – har låsen været forsøgt åbnet med forkert kode

Ændring af eksisterende kode:

Tast: ON

Tast: gammel kode

Tast: E

Hold: ON til OK (grøn) lyser

Tast: Ny kode

Tast: E

Tast: Ny kode

Tast: E